

UVC High-Power Charging Cabinet with 16 USB-C Ports - 1040 W **Instructions**

Model 180351



For additional benefits

**Scan to
register your
product warranty**



or visit: register.manhattanproducts.com/r/180351



For specifications, please visit manhattanproducts.com. Register your product at [register.manhattanproducts.com/r/180351](https://manhattanproducts.com/r/180351) or scan the QR code on the cover.




Setup

- 1 Unlock unit door and open it (**NOTE:** on front door, pull handle up from bottom and turn counterclockwise).



2 To fit larger devices, remove bay divider(s).

- Unscrew numbered bar and set it aside.
- To remove divider, pull up on the clip to release it from the bar it's attached to.
- When enough dividers are removed, replace numbered bar and screws.




3 Connect devices to USB ports and power outlets with appropriate cables. Secure cables with wire clips on dividers.

- Connect USB cables to unit ports.
- Load devices in bays (**TIP:** for better sanitization, insert laptops open-side up and slightly ajar).
- Connect cables to devices.



Charging and Sanitizing

4 Close door. Connect unit power cable to unit and power outlet.



LEDs

Color	Charge
White	0 – 10%
Blue	10 – 80%
Green	80 – 100%


5 Press the UV button to start a cleaning cycle. **NOTE:** the 30-min. UV cleaning cycle will begin; opening the door stops the timer; closing the door resumes it.

Installation Options


The following sections offer optional steps to complete installation.

Reversing the Door — **NOTE:** Make sure all power is cut off from unit!


1 Unscrew grounding cable from door and cabinet.




3 Flip door and guide pins into holes on other side of cabinet frame. Release pins and ensure door is secure.



2 Remove door from cabinet by pulling L-shaped pins.



4 Reattach grounding cable to door and cabinet.






Attaching the Handle

- 1 Align handle's holes over cabinet's holes.
- 2 Insert screws (8x40 mm) into handle and cabinet.
- 3 Tighten screws with hexkey.
- 4 Slide plastic covers down each side of handle.

1




2



3



4



Installing the Casters

- 1 Lay empty cabinet on its side.
- 2 Tighten screws into caster holes and cabinet.
- 3 Repeat until each caster is installed.
- 4 Press the caster levers down to lock wheels. Pull them up to release.

1




2



3




4



Mounting to the Wall

- 1 At desired location on wall, use the spacing shown in the graphic below to mark four level drill positions for the cabinet holes.
Concrete wall: use a 15/64" (6 mm) bit to drill holes 2.4 in. (60 mm) deep at marks.
Wood-stud walls: use a 15/64" (6 mm) bit to make pilot holes 2.4 in. (60 mm) deep at marks.
- 2 Install included screws into holes so they protrude 0.4 in. (10 mm) from the wall.
- 3 Position cabinet holes over wall screws and hang cabinet on them. Installation is complete.


1



2








3








Stacking the Units — NOTE: Make sure all power is cut off from unit!

- 1 Unscrew and remove the metal covers on the charging hub.
- 2 Unscrew and remove the green plug on the charging hub.
- 3 Unscrew the screws that hold the charging hub to the unit.
- 4 Take the charging hub out.



- 5 Align the stacking holes on the top and bottom of the cabinets.
- 6 Tighten the screws (8x25 mm) into both cabinets from the ceiling of the bottom cabinet.
- 7 Reinstall the charging hub with its screws.
- 8 Reinstall the green plug with its screws.
- 9 Reinstall the metal covers with their screws.



Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf [register](https://manhattanproducts.com/register).
manhattanproducts.com/r/180351 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.




Einrichtung

- 1 Gerätetür entriegeln und öffnen (**HINWEIS:** Ziehen Sie an der Fronttür den Griff von unten nach oben und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn).



2 Zum Einbau größerer Geräte das/die Trennfach/Trennfächer entfernen.

- Schrauben Sie die nummerierte Leiste ab und legen Sie sie beiseite.
- Zum Entfernen eines Trennfachs ziehen Sie den Clip nach oben, um ihn von der Stange zu lösen, an der er befestigt ist.
- Wenn genügend Trennwände entfernt sind, setzen Sie die nummerierte Leiste und die Schrauben wieder ein.




3 Schließen Sie die Geräte mit den entsprechenden Kabeln an die USB-Anschlüsse und Steckdosen an. Sichern Sie die Kabel mit Drahtklammern an den Trennwänden.

- Schließen Sie USB-Kabel an die Geräteanschlüsse an.
- Schließen Sie die Stromkabel an die Steckdosen an und führen Sie die Kabel durch die Löcher in der Rückwand.
- Legen Sie die Geräte in die Einschübe ein (**TIPP:** Zur besseren Desinfektion Laptops mit der offenen Seite nach oben und leicht angelehnt einlegen).
- Schließen Sie die Kabel an die Geräte an.



Aufladen und Desinfizieren

4 Schließen Sie das Netzkabel des Geräts an das Gerät und an eine Netzsteckdose an.



LEDs

Farbe	die Ladung
Weiß	0 – 10%
Blau	10 – 80%
Grün	80 – 100%


5 Drücken Sie die UV-Taste, um einen Reinigungszyklus zu starten. **HINWEIS:** Der 30-minütige UV-Reinigungszyklus beginnt; durch Öffnen der Tür wird der Timer angehalten; durch Schließen der Tür wird er fortgesetzt.

Installationsoptionen


Die folgenden Abschnitte bieten optionale Schritte zur Vervollständigung der Installation.

Zur Umkehrung der Tür — ANMERKUNGEN: Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen ist!


- 1 Schrauben Sie das Erdungskabel von Tür und Schrank ab.




- 3 Entfernen Sie die Tür vom Schrank, indem Sie an den L-förmigen Stiften ziehen.



- 2 Entfernen Sie die Tür vom Schrank, indem Sie an den L-förmigen Stiften ziehen.




- 4 Bringen Sie das Erdungskabel wieder an der Tür und am Schrank an.



Anbringen des Handgriffs

- 1 Richten Sie die Bohrungen des Griffs über den Bohrungen des Schrankes aus.
- 2 Schrauben (8 x 40 mm) in Griff und Schrank einsetzen.
- 3 Schrauben mit Sechskantschlüssel anziehen.
- 4 Schieben Sie die Kunststoffabdeckungen auf jeder Seite des Griffs nach unten.

1




2



3



4



Montieren der Laufrollen

- 1 Legen Sie den leeren Schrank auf die Seite.
- 2 Ziehen Sie die Schrauben in den Laufrollenlöchern und im Schrank fest.
- 3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Laufrollen montiert sind.
- 4 Drücken Sie die Laufrollenhebel nach unten, um die Rollen zu verriegeln. Ziehen Sie sie zum Lösen nach oben.

1




2



3




4



Montage an der Wand - WARNUNG: Nur in Beton oder Holzständerwerk montieren!

- 1 Markieren Sie an der gewünschten Stelle an der Wand anhand der in der Grafik unten dargestellten Abstände vier waagerechte Bohrpositionen für die Schrankbohrungen.
Betonwand: Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer Löcher mit einer Tiefe von 60 mm an den Markierungen.
Holzständerwände: Verwenden Sie einen 6-mm-Bohrer, um an den Markierungen 60 mm tiefe
- 2 Vorbohrungen an den Markierungen anzubringen.
- 3 Montieren Sie die mitgelieferten Schrauben so in die Löcher, dass sie 10 mm aus der Wand herausragen.
- 4 Positionieren Sie die Schranklöcher über den Wandschrauben und hängen Sie den Schrank daran auf. Die Installation ist abgeschlossen.

1



2








3








Stapeln der Geräte - HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen ist!

- 1 Schrauben Sie die Metallabdeckungen an der Ladestation ab und entfernen Sie sie.
- 2 Schrauben Sie den grünen Stecker an der Ladestation ab und entfernen Sie ihn.
- 3 Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Ladestation am Gerät befestigt ist.
- 4 Nehmen Sie die Ladestation heraus.



- 5 Richten Sie die Stapellöcher an der Ober- und Unterseite der Schränke aus.
- 6 Ziehen Sie die Schrauben (8 x 25 mm) in beide Schränke von der Decke des unteren Schrankes aus an
- 7 Montieren Sie die Ladestation mit ihren Schrauben wieder ein.
- 8 Montieren Sie den grünen Stecker mit seinen Schrauben wieder ein.
- 9 Bringen Sie die Metallabdeckungen mit ihren Schrauben wieder an.





Para mas especificaciones, visita manhattanproducts.com. Registre el producto en [register.manhattanproducts.com/r/180351](https://manhattanproducts.com/r/180351) o escanee el código QR en la cubierta.




Configuración

- 1 Desbloquee la puerta de la unidad y ábrala (**AVISO:** En la puerta frontal, jale la manija hacia arriba desde la parte inferior y gire en la dirección contraria a las agujas del reloj).



- 2 Para adaptar a dispositivos más grandes, retire los separadores de compartimentos.

- Desatornille la barra numerada y apártela.
- Para retirar el separador, jale hacia arriba del clip de modo que se separe de la barra a la que está unido.
- Cuando haya retirado suficientes separadores, vuelva a colocar la barra numerada y los tornillos.



- 3 Conecte los dispositivos a los puertos USB y tomacorrientes con los cables correctos. Fije los cables con los clips para cables adecuados.

- Conecte los cables USB a los puertos de las unidades.
- Conecte los cables eléctricos a los tomacorrientes, pasando los cables por los orificios del panel posterior.
- Cargue los dispositivos en los compartimentos (sugerencia: para una mejor desinfección, inserte los portátiles con el lado abierto hacia arriba y ligeramente entreabierto).
- Conecte los cables a los dispositivos.



Carga y desinfección

4 Cierre la puerta. Conecte el cable de alimentación AC de la unidad al tomacorriente.



LED

Color	Carga
Blanco	0 – 10%
Azul	10 – 80%
Verde	80 – 100%


5 Presione el botón UV para iniciar el ciclo de limpieza. Aviso: El ciclo de limpieza UV de 30 minutos comenzará; al abrir la puerta, el temporizador se detiene; al cerrarla, se reanuda.

Opciones para la instalación


Las siguientes secciones ofrecen pasos opcionales para completar la instalación.

Para invertir la puerta — AVISO: ¡Asegúrese de haber cortado toda la alimentación de la unidad!


1 Desatornille el cable de puesta a tierra de la puerta y el gabinete.




3 Voltee la puerta y guíe los pernos hacia adentro de los agujeros del otro lado del marco del gabinete. Suelte los pernos y asegúrese de que la puerta esté bien fijada.



2 Retire la puerta del gabinete jalando los pernos con forma de L.



4 Vuelva a sujetar el cable de puesta a tierra a la puerta y el gabinete.






Colocación del asa

- 1 Alinee los agujeros del asa con los del armario.
- 2 Inserte los tornillos (8 x 40 mm) en el asa y el armario.
- 3 Apriete los tornillos con la llave octogonal.
- 4 Deslice hacia abajo las cubiertas de plástico de cada lado del asa.

1




2



3



4



Instalación de las ruedas

- 1 Coloque de lado el armario vacío.
- 2 Introduzca y apriete los tornillos en los agujeros de las ruedas y en el armario.
- 3 Repita la operación hasta que cada rueda esté instalada.
- 4 Presione las palancas de las ruedas hacia abajo para bloquearlas. Tire de ellas hacia arriba para soltarlas.

1



2



3




4



Instalación en la pared. ADVERTENCIA: ¡La instalación se debe hacer solo en columnas de concreto o madera!

- 1 En la ubicación deseada en la pared, utilice el espacio mostrado en el gráfico que aparece a continuación para marcar cuatro puntos nivelados de perforación para los agujeros del armario.
Pared de concreto: utilice una broca de 6 mm (15/64") para perforar agujeros de 60 mm (2.4") de profundidad en las marcas.
Pared de madera: use una broca de 6 mm (15/64") para hacer agujeros piloto de 60 mm (2.4") de profundidad en las marcas.
- 2 Inserte los tornillos incluidos en los agujeros, de manera que sobresalgan 10 mm (0.4") de la pared.
- 3 Posicione los agujeros del armario sobre los tornillos de la pared y cuelgue el armario en ellos. La instalación está lista.


1



2





3




Apilamiento de las unidades. NOTA: ¡Asegúrese de que la unidad está desconectada!


- 1 Desatornille y retire las tapas metálicas del concentrador de carga.
- 2 Desatornille y retire el conector verde del concentrador de carga.
- 3 Desenrosque los tornillos que sujetan el concentrador de carga a la unidad.
- 4 Saque el concentrador de carga.




2




3




4



- 5 Alinee los agujeros de apilamiento en la parte superior e inferior de los armarios.
- 6 Apriete los tornillos (5/16 x 1" [8 x 25 mm]) en ambos armarios desde el tope del armario inferior.
- 7 Instale de nuevo el concentrador de carga con sus tornillos.
- 8 Vuelva a instalar el conector verde con sus tornillos.
- 9 Instale nuevamente las tapas metálicas con sus tornillos.




6





7



8



9



Vous trouvez les spécifications sur, visitez manhattanproducts.com. Enregistrez votre produit sur register.manhattanproducts.com/r/180351 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.




Installation

1 Déverrouillez la porte de l'unité et ouvrez (**REMARQUE** : sur la porte avant, tirez la poignée vers le haut depuis le bas, puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).




2 Pour s'adapter à des appareils plus grands, retirez le(s) séparateur(s) de compartiment.

- Dévissez la barre numérotée et mettez-la de côté.
- Pour retirer le séparateur, tirez vers le haut sur le clip pour le libérer de la barre à laquelle il est attaché.
- Lorsque suffisamment de séparateurs ont été retirés, remettez la barre numérotée et les vis en place.




3 Connectez les appareils aux ports USB et aux prises de courant avec les câbles appropriés. Fixez les câbles à l'aide de serre-câbles sur les séparateurs.

- Connectez les câbles USB aux ports de l'unité.
- Connectez les câbles d'alimentation aux prises de courant, en faisant passer les câbles par les trous du panneau arrière.
- Charger les appareils dans les compartiments (conseil : pour une meilleure désinfection, insérer les ordinateurs portables face ouverte vers le haut et légèrement entrouverte).
- Connecter les câbles aux appareils.



Chargement et désinfection

4 Fermez la porte. Branchez le câble d'alimentation à l'unité ainsi qu'à une prise de courant.



DEL

Couleur	Charge
Blanc	0 – 10%
Bleu	10 – 80%
Vert	80 – 100%


5 Appuyez sur le bouton UV pour lancer un cycle de nettoyage. Remarque : le cycle de nettoyage UV de 30 min. commence. L'ouverture de la porte interrompt la minuterie et la fermeture de la porte la relance.

Options d'installation


Les sections suivantes proposent des étapes facultatives pour compléter l'installation.

Pour inverser la porte — REMARQUE : Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'appareil est coupée !


1 Dévissez le câble de terre de la porte et de l'armoire.




2 Retirez la porte de l'armoire en tirant sur les goupilles en forme de L.



3 Retournez la porte et placez les goupilles dans les trous situés de l'autre côté de la structure de l'armoire. Relâchez les goupilles et assurez-vous que la porte est bien fixée.



4 Fixez à nouveau le câble de terre à la porte et à l'armoire.






Fixation de la poignée

- 1 Alignez les trous de la poignée sur ceux de la caisse.
- 2 Insérez les vis (8x40 mm) dans la poignée et à l'intérieur de la caisse.
- 3 Serrez les vis à l'aide d'une clé hexagonale.
- 4 Faites glisser les caches en plastique de chaque côté de la poignée.

1




2



3



4



Installation des roulettes

- 1 Posez la caisse vide sur le côté.
- 2 Serrez les vis dans les trous des roulettes et à l'intérieur de la caisse.
- 3 Répétez l'opération jusqu'à ce que chaque roulette soit installée.
- 4 Appuyez sur les leviers de la roulette pour verrouiller les roues. Tirez-les vers le haut pour les libérer.

1



2



3




4



Fixation au mur - AVERTISSEMENT : à installer uniquement dans des montants en béton ou en bois !

- 1 À l'emplacement souhaité sur le mur, utilisez l'espacement indiqué dans le graphique ci-dessous, afin de marquer quatre positions de niveau de perçage pour les trous de la caisse.
Mur en béton : utilisez une mèche de 15/64" (6 mm) pour percer des trous de 2,4 in. (60 mm) de profondeur au niveau des repères.
Murs en bois : utilisez une mèche de 15/64" (6 mm) pour percer des trous pilotes de 2,4 in. (60 mm) de profondeur au niveau des repères.
- 2 Installez les vis fournies dans les trous de manière à ce qu'elles dépassent de 10 mm du mur.
- 3 Positionnez les trous de la caisse sur les vis du mur et accrochez la caisse. L'installation est terminée.


1



2





3




Superposition des unités - REMARQUE : assurez-vous que l'alimentation électrique de l'unité est coupée !

- 1 Dévissez et retirez les caches métalliques du module de charge.
- 2 Dévissez et retirez la fiche verte du module de charge.
- 3 Dévissez les vis qui maintiennent le module de charge sur l'unité.
- 4 Retirez le module de charge.




2





3




4




- 5 Alignez les trous d'empilage sur le haut et sur le bas des caisses.
- 6 Serrez les vis (5/16x1" [8x25 mm]) dans les deux caisses depuis le plafond de la caisse inférieure.
- 7 Réinstallez le module de charge à l'aide de ses vis.
- 8 Réinstallez la fiche verte à l'aide de ses vis.
- 9 Réinstallez les caches métalliques à l'aide de leurs vis.




7



8



9



Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattanproducts.com. Zarejestruj produkt register.manhattanproducts.com/r/180351 or scan the QR code on the cover.



Instalacja

- 1 Odblokować i otworzyć drzwiczki stacji (**UWAGA:** w przypadku drzwi przednich pociągnij uchwyt od dołu do góry i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).



- 2 Aby zmieścić większe urządzenia, wyjmij przegrodę (przegrody).

- Odkręć numerowany pręt i odłóż go na bok.
- Aby zdjąć przekładkę, pociągnij do góry za klips, aby uwolnić ją z pręta, do którego jest przymocowana.
- Po wyjęciu wystarczającej ilości przegródek, wymień numerowaną listwę i śruby.




- 3 Podłącz urządzenia do portów USB i gniazdek elektrycznych za pomocą odpowiednich kabli. Przymocuj kable za pomocą zacisków na przegrodach.

- Podłącz kable USB do portów urządzenia.
- Podłącz kable zasilające do gniazdek, przeprowadzając je przez otwory na tylnym panelu.
- Załaduj urządzenia do wnętrza (**WSKAZÓWKA:** aby osiągnąć lepszy stopień dezynfekcji włóż laptopy otwartą stroną do góry i lekko uchylone).
- Podłącz kable do urządzeń.



Ładowanie i dezynfekcja

4 Zamknij drzwi. Podłączyć przewód zasilający do stacji oraz do gniazdka elektrycznego.



Diody LED

Kolor	Ładowanie baterii
Blanc	0 – 10%
Bleu	10 – 80%
Vert	80 – 100%


5 Naciśnij przycisk UV, aby rozpocząć cykl czyszczenia. **UWAGA:** rozpocznie się 30-minutowy cykl czyszczenia UV; otwarcie drzwiczek zatrzymuje czasomierz; zamknięcie drzwiczek wznowia go.

Opcje montażu


W poniższych rozdziałach przedstawione zostały czynności opcjonalne, które należy wykonać w celu zakończenia montażu.

Aby cofnąć drzwi — UWAGA: Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania!


1 Odkręć przewód uziemiający od drzwi i szafki.




2 Wyjmij drzwi z szafki pociągając za bolce w kształcie litery L.



3 Odwróć drzwi i wsuń sworznie prowadzące w otwory po drugiej stronie ramy szafki. Zwolnij sworznie i upewnij się, że drzwi są zabezpieczone.




4 Ponownie zamocuj przewód uziemiający na drzwiach i szafce.



Przymocowanie uchwytu

- 1 Ustawić otwory uchwytu w jednej linii z otworami w korpusie stacji.
- 2 Wkręcić śruby (8x40 mm) w uchwyt oraz korpus stacji.
- 3 Dokręcić śruby kluczem imbusowym.
- 4 Nasunąć plastikowe osłony z obu stron uchwytu.

1




2



3



4



Montaż kółek

- 1 Ułożyć pustą stację na boku.
- 2 Wkręcić śruby w koło oraz korpus stacji.
- 3 Powtórzyć czynność dla wszystkich pozostałych kółek.
- 4 Nacisnąć dźwignie kółek, aby zablokować kółka. Pociągnąć za dźwignie, aby odblokować kółka.

1



2



3




4



Montaż naścienny — OSTRZEŻENIE! Urządzenie należy montować wyłącznie do betonowych lub drewnianych elementów konstrukcyjnych!

- 1 W wybranym miejscu na ścianie zaznaczyć cztery wypoziomowane punkty wiercenia otworów pod korpus stacji, wykorzystując wymiary przedstawione na poniższej ilustracji.
Ściana betonowa: zastosować wiertło 6 mm i wywiercić w zaznaczonych punktach otwory o głębokości 60 mm.
Ściana z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi: zastosować wiertło 6 mm i wywiercić w zaznaczonych punktach otwory pilotażowe o głębokości 60 mm.
- 2 Umieścić załączone wkręty w otworach w taki sposób, aby wystawały ze ściany na 10 mm.
- 3 Umieścić znajdujące się w ścianie wkręty w otworach korpusu stacji i zawiesić na nich korpus. Montaż został ukończony.

1



2








3








Ustawianie stacji jedna na drugiej — UWAGA! Upewnić się, że stacja jest całkowicie odłączona od zasilania!

- 1 Odkręcić i zdjąć metalowe osłonki z modułu ładującego.
- 2 Odkręcić i wyjąć zieloną wtyczkę z modułu ładującego.
- 3 Odkręcić śruby mocujące moduł ładujący do korpusu stacji.
- 4 Wyjąć moduł ładujący.



- 5 Ustawić w jednej linii otwory umożliwiające połączenie ze sobą dolnej i górnej części dwóch stacji.
- 6 Wkręcić śruby 8x25 mm w obie stacje od strony sufitu dolnej stacji.
- 7 Przymocować z powrotem śrubami moduł ładujący.
- 8 Przymocować z powrotem śrubami zieloną wtyczkę.
- 9 Przymocować z powrotem śrubami metalowe osłonki.



Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com. Registra il tuo prodotto su [register.manhattanproducts.com/r/180351](http://manhattanproducts.com/r/180351) o scansiona il codice QR presente sulla copertina.




Installazione

1 Sbloccare lo sportello dell'unità e aprirlo (**NOTA:** sullo sportello anteriore, tirare la maniglia dal basso verso l'alto e girare in senso antiorario).



2 Per inserire dispositivi più voluminosi, rimuovere il/i divisore/i dell'alloggiamento.

- Svitare la barra numerata e metterla da parte.
- Per rimuovere il divisore, tirare verso l'alto la clip per liberarlo dalla barra a cui è agganciato.
- Quando sono stati rimossi abbastanza divisori, sostituire la barra numerata e le viti.




3 Collegare i dispositivi alle porte USB e alle prese di corrente con gli appositi cavi. Fissare i cavi con le clip per cavi sui divisori.

- Collegare i cavi USB alle porte dell'unità.
- Collegare i cavi di alimentazione alle prese di corrente, facendo passare i cavi attraverso i fori sul pannello posteriore.
- Caricare i dispositivi negli alloggiamenti (**SUGGERIMENTO:** per una migliore sanificazione, inserire i computer portatili con il lato aperto verso l'alto e leggermente socchiuso).
- Collegare i cavi ai dispositivi.



Ricarica e sanificazione

4 Chiudere lo sportello. Collegare il cavo di alimentazione dell'unità all'unità e a una presa di corrente.



LED

Colore	Caricare
Bianca	0 – 10%
Blu	10 – 80%
Verde	80 – 100%


5 Premere il pulsante UV per avviare un ciclo di pulizia. **NOTA:** Il ciclo di pulizia UV di 30 minuti ha inizio; l'apertura dello sportello arresta il timer; la chiusura dello sportello lo ripristina.

Opzioni di installazione


Nei prossimi paragrafi vengono illustrati alcuni passaggi facoltativi per completare l'installazione.

Per ribaltare lo sportello — NOTA BENE: Assicurarsi che sia stata staccata la corrente dall'unità!


1 Svitare il cavo di messa a terra dallo sportello e dall'armadietto.




3 Capovolgere lo sportello e guidare i perni nei fori sull'altro lato del telaio dell'armadietto. Sganciare i perni e assicurarsi che lo sportello sia ben saldo.



2 Rimuovere lo sportello dall'armadietto estraendo i perni a forma di L.




4 Riattaccare il cavo di messa a terra allo sportello e all'armadietto.



Fissaggio della maniglia

- 1 Allineare i fori della maniglia con quelli dell'armadietto.
- 2 Inserire le viti (8x40 mm) nella maniglia e nell'armadietto.

1




2



3



4




- 3 Stringere le viti con la chiave esagonale.
- 4 Far scorrere le coperture di plastica su ogni lato della maniglia.

Montaggio delle rotelle

- 1 Appoggiare l'armadietto vuoto su un lato.
- 2 Stringere le viti nei fori delle rotelle e dell'armadietto.

1




2



3



4



- 3 Ripetere fino al completo montaggio di ogni rotella.
- 4 Premere le leve delle rotelle verso il basso per bloccarle. Tirarle verso l'alto per rilasciarle.

Montaggio a parete — ATTENZIONE: Montare solo in prigionieri in cemento o in legno!

- 1 Nella posizione desiderata sulla parete, utilizzare la spaziatura mostrata nel grafico sottostante per contrassegnare quattro posizioni di foratura a livello per i fori dell'armadietto.


Parete di cemento: utilizzare una punta da 6 mm (15/64") per praticare fori profondi 60 mm (2,4") in corrispondenza dei segni. (60 mm) di profondità in corrispondenza dei segni.

Pareti di cartongesso: utilizzare una punta da 6 mm (15/64") per praticare fori profondi 60

mm (2,4") in corrispondenza dei segni. (60 mm) di profondità in corrispondenza dei segni.

- 2 Inserire le viti in dotazione nei fori in modo che sporgano di 10 mm circa (0,4 pollici) dalla parete.
- 3 Posizionare i fori dell'armadietto sopra le viti del muro e appendere l'armadietto su di esse. L'installazione è completa.


1



2





3




Impilamento delle unità - NOTA: Assicurarsi che l'alimentazione non sia collegata all'unità!

- 1 Svitare e rimuovere le coperture metalliche sull'hub di ricarica.
- 2 Svitare e rimuovere la spina verde dell'hub di ricarica.
- 3 Svitare le viti che tengono fissato l'hub di ricarica all'unità.
- 4 Estrarre l'hub di ricarica.




2




3




4



- 5 Allineare i fori di impilamento sulla parte superiore e inferiore degli armadietti.
- 6 Stringere le viti (8x25 mm [5/16x1"])
- in entrambi gli armadietti dalla parte superiore dell'armadietto inferiore.
- 7 Reinstallare l'hub di ricarica con le sue viti.
- 8 Reinstallare la spina verde con le sue viti.
- 9 Reinstallare le coperture metalliche con le sue viti.




6




7



8



9



WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son

emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), w niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY • GARANTIEINFORMATIONEN • GARANTÍA • GARANTIE • GWARANCJI • GARANZIA

manhattanproducts.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55) 1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

- 1 Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
- 2 El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
- 3 La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el

producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

- ENGLISH** : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU and / or 2014/35/EU. The Declaration of Conformity for is available at:
- DEUTSCH** : Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:
- ESPAÑOL** : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:
- FRANÇAIS** : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :
- POLSKI** : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:
- ITALIANO** : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.manhattanproducts.com/barcode/180351

POWER INFORMATION

Max. Power Output (USA & Mexico)	1,040 W
Input	100 – 250 VAC, 50 – 60 Hz
Output per Port (USB-C)	5.0 V – 20.0 V; max 3.25 A, 65.0 W
	5 V / 3 A
	9 V / 3 A
	12 V / 3 A
	15 V / 3 A
	15 V / 3.25 A
Average Active Efficiency (%)	91%
Low-Load Efficiency (10%)	70%
No-load Power Consumption (W)	6.6 W



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7, D-58553
Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.
Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.



manhattanproducts.com

© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

